




**МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНТРАНС РОССИИ)**

П Р И К А З

23 июля 2020 г.



Об утверждении границ зон (районов) Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации, границ районов аэродромов (аэроузлов, вертодромов), границ классов А и С воздушного пространства

В соответствии с пунктами 11, 22, 67 Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 г. № 138 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 14, ст. 1649; 2017, № 9, ст. 1360), **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить:

границы зон (районов) Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (приложение № 1 к настоящему приказу);

границы районов аэродромов (аэроузлов, вертодромов) (приложение № 2 к настоящему приказу);

границы классов А и С воздушного пространства (приложение № 3 к настоящему приказу).

2. Признать утратившим силу приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 4 октября 2019 г. № 322 «Об утверждении границ зон (районов) Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации, границ районов аэродромов (аэроузлов, вертодромов), границ классов А и С воздушного пространства» (зарегистрирован Минюстом России 11 ноября 2019 г., регистрационный № 56481).

3. Установить, что настоящий приказ вступает в силу с 3 декабря 2020 г.

Министр

Е.И. Дитрих

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Минтранса России
от 23 июля 2020 г. № 248

Границы зон (районов) Единой системы организации
воздушного движения Российской Федерации

| № п/п | Зона (район) Единой системы | Границы | | Вертикальные |
|-------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| | | Горизонтальные | 3 | |
| 1 | 2 | | | 4 |
| 1 | Санкт-Петербургская зона | Северный полус, 873800с ^{<1>} 1685824з ^{<2>} , 780000с 1144500в, 772000с 0893000в, 752000с 0815000в, 743000с 0704100в, 734000с 0705500в, 734000с 0684000в, 713000с 0661700в, 705000с 0654000в, 685200с 0664700в, 682600с 0680000в, 672400с 0670200в, 662800с 0632600в, 642800с 0600400в, 631200с 0594300в, 620000с 0593000в, 611000с 0571300в, 604300с 0554200в, 600000с 0520000в, 600000с 0500000в, 602000с 0484000в, 600400с 0462000в, 593100с 0453000в, 584600с 0450000в, 583500с 0354900в, 581200с 0343400в, 572100с 0323300в, 565500с 0311000в, 553700с 0305500в, далее по государственной границе до 592818с 0280236в, 593642с 0273812в, 595300с 0255200в, 600800с 0263300в, 601201с 0271735в, далее по государственной границе до 694800с 0305000в, 700000с 0310800в, 701000с 0320500в, 740000с 0320500в, 740000с 0350000в, 810000с 0350000в, 810000с 0320000в, Северный полюс | Северный полус, 873800с ^{<1>} 1685824з ^{<2>} , 780000с 1144500в, 772000с 0893000в, 752000с 0815000в, 743000с 0704100в, 734000с 0705500в, 734000с 0684000в, 713000с 0661700в, 705000с 0654000в, 685200с 0664700в, 682600с 0680000в, 672400с 0670200в, 662800с 0632600в, 642800с 0600400в, 631200с 0594300в, 620000с 0593000в, 611000с 0571300в, 604300с 0554200в, 600000с 0520000в, 600000с 0500000в, 602000с 0484000в, 600400с 0462000в, 593100с 0453000в, 584600с 0450000в, 583500с 0354900в, 581200с 0343400в, 572100с 0323300в, 565500с 0311000в, 553700с 0305500в, далее по государственной границе до 592818с 0280236в, 593642с 0273812в, 595300с 0255200в, 600800с 0263300в, 601201с 0271735в, далее по государственной границе до 694800с 0305000в, 700000с 0310800в, 701000с 0320500в, 740000с 0320500в, 740000с 0350000в, 810000с 0350000в, 810000с 0320000в, Северный полюс | Все высоты |
| 2 | Калининградский район | 560542с 0180106в, 552224с 0203836в, 551654с 0205724в, далее по государственной границе до 542730с 0193830в, 543612с 0192424в, 555100с 0173300в, 560542с 0180106в | 560542с 0180106в, 552224с 0203836в, 551654с 0205724в, далее по государственной границе до 542730с 0193830в, 543612с 0192424в, 555100с 0173300в, 560542с 0180106в | Все высоты |
| 3 | Санкт-Петербургский район | Северный полус, 873800с 1685824з, 780000с 1144500в, 772000с 0893000в, 752000с 0815000в, 743000с 0704100в, 734000с 0705500в, 734000с 0684000в, 713000с 0661700в, 705000с 0654000в, 685200с 0664700в, 682600с 0680000в, 672400с 0670200в, 662800с 0632600в, 642800с 0600400в, 631200с 0594300в, 620000с 0593000в, 611000с 0571300в, 604300с 0554200в, 600000с 0520000в, 600000с 0500000в, 602000с 0484000в, 600400с 0462000в, 593100с 0453000в, | Северный полус, 873800с 1685824з, 780000с 1144500в, 772000с 0893000в, 752000с 0815000в, 743000с 0704100в, 734000с 0705500в, 734000с 0684000в, 713000с 0661700в, 705000с 0654000в, 685200с 0664700в, 682600с 0680000в, 672400с 0670200в, 662800с 0632600в, 642800с 0600400в, 631200с 0594300в, 620000с 0593000в, 611000с 0571300в, 604300с 0554200в, 600000с 0520000в, 600000с 0500000в, 602000с 0484000в, 600400с 0462000в, 593100с 0453000в, | Все высоты |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| | | 584600с 0450000в, 583500с 0354900в, 581200с 0343400в, 572100с 0323300в, 565500с 0311000в, 553700с 0305500в, далее по государственной границе до 592818с 0280236в, 593642с 0273812в, 595300с 0255200в, 600800с 0263300в, 601201с 0271735в, далее по государственной границе до 694800с 0305000в, 700000с 0310800в, 701000с 0320500в, 740000с 0320500в, 740000с 0350000в, 810000с 0350000в, 810000с 0320000в, Северный полюс | |
| 4 | Московская зона | 553700с 0305500в, 565500с 0311000в, 572100с 0323300в, 581200с 0343400в, 583500с 0354900в, 584600с 0450000в, 581000с 0465600в, 571400с 0464500в, 553600с 0462600в, 544900с 0463500в, 543800с 0435100в, 533000с 0422800в, 522000с 0425200в, 513200с 0423500в, 504500с 0430200в, 492200с 0401000в, далее по государственной границе до 553700с 0305500в | Все высоты |
| 5 | Ростовская зона | 492200с 0401000в, 504500с 0430200в, 510600с 0434600в, 511200с 0445900в, 503700с 0454700в, 502700с 0473100в, далее по государственной границе до 462224с 0491112в, 462130с 0491148в, 461800с 0491600в, 461400с 0492600в, 460800с 0492600в, 455500с 0493000в, 425000с 0493000в, 423800с 0500000в, 415024с 0483542в, далее по государственной границе до 432300с 0400042в, 431118с 0395500в, 415400с 0402000в, 424100с 0374300в, 424400с 0361600в, 443100с 0364000в, 445800с 0363600в, 451200с 0363200в, 452400с 0364100в, 460000с 0370100в, 464700с 0373000в, 465900с 0382000в, 470642с 0381324в, далее по государственной границе до 492200с 0401000в | Все высоты |
| 6 | Симферопольский район | 454500с 0345800в, 460900с 0360000в, 460000с 0370100в, 452400с 0364100в, 451200с 0363200в, 445800с 0363600в, 443100с 0364000в, 424400с 0361600в, 424700с 0340000в, 424800с 0304500в, 434100с 0303200в, 441500с 0302400в, 444600с 0300900в, 455400с 0322500в, 454900с 0324700в, 455400с 0330600в, 455600с 0332700в, 455900с 0332900в, далее по государственной границе до 454500с 0345800в | Все высоты |
| 7 | Самарская зона | 502700с 0473100в, 503700с 0454700в, 511200с 0445900в, 510600с 0434600в, 504500с 0430200в, 513200с 0423500в, 522000с 0425200в, 533000с 0422800в, 543800с 0435100в, 544900с 0463500в, 553600с 0462600в, 571400с 0464500в, 571800с 0475500в, 562800с 0504800в, 562200с 0515300в, 562500с 0521200в, 563000с 0534000в, 563000с 0560500в, 554200с 0575300в, 541200с 0583900в, 531600с 0573400в, 523500с 0581900в, 515900с 0600000в, далее по государственной границе до 502700с 0473100в | Все высоты |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 8 | Екатеринбургская зона | 515900с 0600000в, 523500с 0581900в, 531600с 0573400в, 541200с 0583900в, 554200с 0575300в, 563000с 0560500в, 563000с 0534000в, 562500с 0521200в, 562200с 0515300в, 562800с 0504800в, 571800с 0475500в, 571400с 0464500в, 581000с 0465600в, 584600с 0450000в, 593100с 0453000в, 600400с 0462000в, 602000с 0484000в, 600000с 0500000в, 600000с 0520000в, 604300с 0554200в, 611000с 0571300в, 620000с 0593000в, 620500с 0631200в, 611700с 0634000в, 604500с 0634200в, 593000с 0640800в, 590200с 0634400в, 574900с 0640800в, 572300с 0634500в, 570000с 0634500в, 565200с 0650200в, 554900с 0682000в, 554000с 0691300в, 552400с 0690900в, далее по государственной границе до 515900с 0600000в | Все высоты |
| 9 | Тюменская зона | 734000с 0705500в, 725900с 0742800в, 715300с 0760000в, 705200с 0783500в, 684000с 0800000в, 672400с 0814000в, 663300с 0824700в, 632700с 0844800в, 605500с 0830000в, 604000с 0801000в, 605700с 0772300в, 605100с 0770200в, 604300с 0770300в, 602100с 0762900в, 590000с 0735200в, 581000с 0724800в, 574200с 0711000в, 554000с 0691300в, 554900с 0682000в, 565200с 0650200в, 570000с 0634500в, 572300с 0634500в, 574900с 0640800в, 590200с 0634400в, 593000с 0640800в, 604500с 0634200в, 611700с 0634000в, 620500с 0631200в, 620000с 0593000в, 631200с 0594300в, 642800с 0600400в, 662800с 0632600в, 672400с 0670200в, 682600с 0680000в, 685200с 0664700в, 705000с 0654000в, 713000с 0661700в, 734000с 0684000в, 734000с 0705500в | Все высоты |
| 10 | Новосибирская зона | 552400с 0690900в, 554000с 0691300в, 574200с 0711000в, 581000с 0724800в, 590000с 0735200в, 602100с 0762900в, 604300с 0770300в, 605100с 0770200в, 605700с 0772300в, 604000с 0801000в, 605500с 0830000в, 584500с 0875600в, 572100с 0881000в, 560400с 0890500в, 543500с 0884000в, 525000с 0890300в, 513200с 0881700в, 510000с 0892700в, 495600с 0894000в, далее по государственной границе до 552400с 0690900в | Все высоты |
| 11 | Красноярская зона | 495600с 0894000в, 510000с 0892700в, 513200с 0881700в, 525000с 0890300в, 543500с 0884000в, 560400с 0890500в, 572100с 0881000в, 584500с 0875600в, 605500с 0830000в, 632700с 0844800в, 663300с 0824700в, 672400с 0814000в, 684000с 0800000в, 705200с 0783500в, 715300с 0760000в, 725900с 0742800в, 734000с 0705500в, 743000с 0704100в, 752000с 0815000в, 772000с 0893000в, 780000с 1144500в, 762000с 1144300в, 735000с 1144400в, 720000с 1120000в, 691500с 1063000в, 670000с 1065500в, 653000с 1070000в, 620000с 1070000в, | Все высоты |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 12 | Иркутская зона | 611600с 1080200в, 604600с 1064200в, 580300с 1023000в, 575600с 1004100в, 572700с 0973200в, 555600с 0980000в, 540000с 0960000в, 533500с 0971800в, 525300с 0990000в, 520600с 0990000в, далее по государственной границе до 495600с 0894000в 520600с 0990000в, 525300с 0990000в, 533500с 0971800в, 540000с 0960000в, 555600с 0980000в, 572700с 0973200в, 575600с 1004100в, 580300с 1023000в, 604600с 1064200в, 611600с 1080200в, 604300с 1084700в, 591900с 1135300в, 593600с 1145200в, 582500с 1192000в, 564100с 1194000в, 553000с 1222000в, 535800с 1215900в, 533000с 1222000в, далее по государственной границе до 520600с 0990000в | Все высоты |
| 13 | Хабаровская зона | 873800с 1685824з, 650000с 1685824з, 640300с 1721200з, 612012с 1774506з, 600000с 1800000в, 540000с 1690000в, 450000с 1500000в, 430000с 1465000в, 431200с 1461300в, далее по государственной границе до 442700с 1454400в, 443000с 1454000в, 454500с 1420000в, 454500с 1400000в, 403300с 1360000в, 403000с 1355600в, 414000с 1313100в, 421736с 1304148в, далее по государственной границе до 533000с 1222000в, 535800с 1215900в, 553000с 1222000в, 564100с 1194000в, 582500с 1192000в, 593600с 1145200в, 591900с 1135300в, 604300с 1084700в, 611600с 1080200в, 620000с 1070000в, 653000с 1070000в, 670000с 1065500в, 691500с 1063000в, 720000с 1120000в, 735000с 1144400в, 762000с 1144300в, 780000с 1144500в, 873800с 1685824з | Все высоты |
| 14 | Магаданский район | 873800с 1685824з, 650000с 1685824з, 640300с 1721200з, 612012с 1774506з, 600000с 1800000в, 540000с 1690000в, 450000с 1500000в, 545200с 1500000в, 560000с 1460000в, 562500с 1432500в, 580000с 1454500в, 610000с 1460000в, 620000с 1450000в, 633400с 1453000в, 640000с 1494000в, 654500с 1580000в, 663300с 1580000в, 663300с 1620000в, 684000с 1650000в, 703000с 1680000в, 723000с 1680000в, 720000с 1580000в, 750800с 1510000в, 753500с 1463000в, 780000с 1144500в, 873800с 1685824з 780000с 1144500в, 753500с 1463000в, 750800с 1510000в, 720000с 1580000в, 731200с 1433500в, 742000с 1320000в, 762000с 1144300в, 780000с 1144500в | Выше FL120 ^{<3>} |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 15 | Хабаровский район | 533000с 1222000в, 535800с 1215900в, 553000с 1222000в, 544000с 1281000в, 545100с 1292300в, 561000с 1310000в, 565500с 1312400в, 571600с 1314000в, 580000с 1320000в, 591000с 1352000в, 594500с 1381000в, 605100с 1395700в, 620000с 1420000в, 620000с 1450000в, 610000с 1460000в, 580000с 1454500в, 562500с 1432500в, 560000с 1460000в, 545200с 1500000в, 450000с 1500000в, 430000с 1465000в, 431200с 1461300в, далее по государственной границе до 442700с 1454400в, 443000с 1454000в, 454500с 1420000в, 454500с 1400000в, 403300с 1360000в, 403000с 1355600в, 414000с 1313100в, 421736с 1304148в, далее по государственной границе до 533000с 1222000в | Все высоты |
| 16 | Якутский район | 762000с 1144300в, 742000с 1320000в, 731200с 1433500в, 720000с 1580000в, 723000с 1680000в, 703000с 1680000в, 684000с 1650000в, 663300с 1620000в, 663300с 1580000в, 654500с 1580000в, 640000с 1494000в, 633400с 1453000в, 620000с 1450000в, 620000с 1420000в, 605100с 1395700в, 594500с 1381000в, 591000с 1352000в, 580000с 1320000в, 571600с 1314000в, 565500с 1312400в, 561000с 1310000в, 545100с 1292300в, 544000с 1281000в, 553000с 1222000в, 564100с 1194000в, 582500с 1192000в, 593600с 1145200в, 591900с 1135300в, 604300с 1084700в, 611600с 1080200в, 620000с 1070000в, 653000с 1070000в, 670000с 1065500в, 691500с 1063000в, 720000с 1120000в, 735000с 1144400в, 762000с 1144300в | Все высоты |
| | | 780000с 1144500в, 753500с 1463000в, 750800с 1510000в, 720000с 1580000в, 731200с 1433500в, 742000с 1320000в, 762000с 1144300в, 780000с 1144500в | От земли до FL120 |

<1> Географическая широта (первые две цифры – градусы, вторые две цифры – минуты, третьи две цифры – секунды, буква «с» – северная широта).

<2> Географическая долгота (первые три цифры – градусы, вторые две цифры – минуты, третьи две цифры – секунды, буквы «в» и «з» – восточная и западная долгота соответственно).

<3> Эшелон полета (буквы FL, после которых без пробела три цифры, соответствующие эшелону полета).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Минтранса России
от 23 июля 2020г. № 248

Границы районов аэродромов (аэроузлов, вертодромов)

| № п/п | Район аэродрома, аэроузла, вертодрома | Границы | | Вертикальные |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------|
| | | Горизонтальные | 3 | |
| 1 | 2 | 4 | | |
| САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЗОНА ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ | | | | |
| 1 | Район аэродрома АМДЕРМА | 700623с ^{<1>} 0604325в ^{<2>} , 695615с 0620255в, 695427с 0624736в, далее по часовой стрелке по дуге окружности радиусом 50 км с центром (694548с 0613348в) до 700623с 0604325в | | От земли до FL060 ^{<3>} |
| 2 | Район аэродрома АПАТИТЫ (Хибины) | 674200с 0330300в, 673630с 0334124в, 672800с 0342000в, 672000с 0341500в, 670700с 0340000в, 670900с 0333000в, 672718с 0324712в, 674200с 0330300в | | От земли до FL100 |
| 3 | Район аэродрома АРХАНГЕЛЬСК (Васьково) | 643300с 0403100в, 641936с 0413241в, далее по часовой стрелке по дуге окружности радиусом 50 км с центром (643600с 0404306в) до 643214с 0394108в, 643300с 0403100в | | От земли до FL040 |
| 4 | Район аэродрома АРХАНГЕЛЬСК (Талаги) | 643214с 0394108в, далее по часовой стрелке по дуге окружности радиусом 50 км с центром (643600с 0404306в) до 643214с 0394108в | | От земли до FL050 |
| 5 | Район аэродрома БОРКИ | 643300с 0403100в, 641936с 0413241в, далее по часовой стрелке по дуге окружности радиусом 50 км с центром (643600с 0404306в) до 643214с 0394108в, 643300с 0403100в | | Выше FL040 до FL050 |
| | | Окружность радиусом 100 км с центром (643600с 0404306в) | | |
| 6 | Район вертодрома ВАЛДАЙ | 582500с 0310700в, 582348с 0310800в, 582000с 0310500в, 581900с 0310000в, 582200с 0310000в, 582500с 0310200в, 582500с 0310700в | | От земли до FL080 |
| | | Окружность радиусом 10 км с центром (580036с 0331903в) | | |
| 7 | Район аэродрома ВАРАНДЕЙ | 685700с 0572722в, 690000с 0575600в, 690645с 0583052в, далее по часовой стрелке по дуге окружности радиусом 32 км с центром (685054с 0581204в) до 684659с 0585825в, 683520с 0575152в, далее по часовой стрелке по дуге окружности радиусом 32 км с центром (685054с 0581204в) | | От земли до 800 м (2700 фут) AMSL ^{<4>} От земли до FL040 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| | | до 685700с 0572722В | |
| | | 691156с 0585821В, 685800с 0591900В, 683632с 0593527В, 682705с 0584619В, далее по часовой стрелке по дуге окружности радиусом 50 км с центром (685054с 0581204В) до 685349с 0565758В, 690000с 0575600В, 691156с 0585821В | Выше FL040 до FL100 |
| 8 | Район аэродрома ВЕЛИКИЙ УСТЮГ | 605719с 0462328В, 605512с 0463656В, 604800с 0470300В, 601600с 0465300В, 602118с 0452800В, 603400с 0451300В, 605400с 0450000В, 605719с 0462328В | От земли до FL060 |
| 9 | Район аэродрома ВОЛОГДА | 592600с 0394000В, 593730с 0401130В, 593500с 0403500В, 592530с 0405330В, 591312с 0404630В, 590948с 0403812В, 590400с 0401748В, 590236с 0394636В, 590406с 0394342В, 591514с 0393713В, 592600с 0394000В | От земли до FL120 |
| 10 | Район аэродрома ВОЛОГДА (Кипелово) | 595100с 0382300В, 594600с 0394100В, 592300с 0393000В, 585500с 0392900В, 590100с 0383300В, 595100с 0382300В | От земли до FL260 |
| 11 | Район аэродрома ВОРКУТА | Окружность радиусом 40 км с центром (672920с 0635935В) | От земли до FL050 |
| | | 671858с 0654810В, 670240с 0653553В, 664028с 0641123В, 664850с 06322207В, далее по часовой стрелке по дуге окружности радиусом 80 км с центром (672920с 0635935В) до 671858с 0654810В | Выше FL050 до FL200 |
| 12 | Район аэродрома ВОРКУТА (Советский) | 671858с 0654810В, 670240с 0653553В, 664028с 0641123В, 664850с 06322207В, далее по часовой стрелке по дуге окружности радиусом 80 км с центром (672920с 0635935В) до 671858с 0654810В | От земли до FL200 |
| 13 | Район аэродрома ГОРЕЛОВО | 593442с 0295824В, 593913с 0294610В, 594753с 0294854В, 594754с 0295618В, 594618с 0300918В, 594248с 0301142В, 594024с 0300806В, 593442с 0295824В | От земли до 300 м (1000 фут) AMSL |
| 14 | Район аэродрома ГОРСКАЯ | 600736с 0294729В, 600830с 0300132В, 600654с 0300938В, 600342с 0300900В, 600012с 0300958В, 595948с 0295948В, 600144с 0295212В, 600306с 0295036В, 600736с 0294729В | От земли до FL050 |
| 15 | Район аэродрома ГОСТИЛИЦЫ | 594812с 0292654В, 594754с 0294609В, 593633с 0294224В, 593612с 0293954В, 593930с 0293430В, 593839с 0292907В, 594348с 0292430В, 594812с 0292654В | От земли до 450 м (1500 фут) AMSL |
| 16 | Район аэродрома ГРОМОВО | Окружность радиусом 20 км с центром (604252с 0300651В) | От земли до 300 м (1000 фут) AMSL |
| | | 602616с 0305209В, 604005с 0304546В, 604929с 0304411В, 605618с 0303517В, 610333с 0302657В, 610909с 0302028В, 605011с 0291204В, 604154с 0292118В, 603411с 0292927В, 602444с 0294744В, 602616с 0305209В | Выше 300 м (1000 фут) AMSL до FL200 |
| 17 | Район вертодрома ДОНСКОЕ | Окружность радиусом 10 км с центром (545600с 0195900В) | От земли до 950 м (3100 фут) AMSL |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18 | Район аэродрома КАЛИНИНГРАД (Храброво) | 545200с 0201857в, 545401с 0202636в, далее по часовой стрелке по дуге окружности радиусом 10 км с центром (545330с 0203555в) до 545751с 0204126в, 545950с 0204907в, 545455с 0205256в, 545256с 0204513в, далее по часовой стрелке по дуге окружности радиусом 10 км с центром (545330с 0203555в) до 544907с 0203030в, 544706с 0202248в, 545200с 0201857в 552224с 0203836в, 551654с 0205724в, далее по государственной границе до 551406с 0212624в, 544200с 0210842в, 544116с 0210413в, далее против часовой стрелки по дуге окружности радиусом 6 км с центром (543918с 0205948в) до 543940с 0205416в, 543712с 0203900в, 543630с 0195924в, 545400с 0193600в, далее по государственной границе до 551842с 0203336в, 552224с 0203836в 552224с 0203836в, 551654с 0205724в, далее по государственной границе до 542730с 0193830в, 543612с 0192424в, далее по государственной границе до 551842с 0203336в, 552224с 0203836в Исключая район, ограниченный координатами 544448с 0203200в, 544448с 0203736в, 544048с 0203612в, 544106с 0202948в, 544448с 0203200в | От земли до 200 м (700 фут) AMSL Выше 200 м (700 фут) AMSL до FL040 Выше FL040 до FL265 Выше 200 м (700 фут) AMSL до 600 м (2000 фут) AMSL От земли до FL150 |
| 19 | Район аэродрома КАЛИНИНГРАД (Чкаловск) | 545329с 0195613в, 545129с 0205223в, 544439с 0205151в, 543827с 0200647в, 543854с 0195452в, 545329с 0195613в | От земли до 600 м (2000 фут) AMSL От земли до FL060 |
| 20 | Район аэродрома КОТЛАС | Исключая район, ограниченный координатами 544448с 0203200в, 544448с 0203736в, 544237с 0203650в, 544142с 0203010в, 544448с 0203200в Окружность радиусом 35 км с центром (611412с 0464148в) | От земли до FL150 |
| 21 | Район аэродрома КРЕЧЕВИЦЫ | Окружность радиусом 30 км с центром (583733с 0312258в) | От земли до FL150 |
| 22 | Район аэродрома ЛЕВАШОВО | 601754с 0303546в, 600430с 0303636в, 600407с 0302241в, 600342с 0300900в, 600306с 0295036в, 601643с 0294842в, 601754с 0303546в 600306с 0295036в, 601643с 0294842в, 601617с 0293707в, 600438с 0293859в, 600306с 0295036в | От земли до FL060 Выше 300 м (1000 фут) AMSL до 900 м (3000 фут) AMSL Выше 300 м (1000 фут) AMSL до FL100 Выше 300 м (1000 фут) AMSL до FL060 |
| 23 | Район аэродрома КОТЛАС | 601754с 0303546в, 601643с 0294842в, 601617с 0293707в, 602422с 0293556в, 602444с 0294744в, 602616с 0305209в, 601803с 0305233в, 601754с 0303546в 600430с 0303636в, 601754с 0303546в, 601803с 0305233в, 600443с 0305311в, 600430с 0303636в | Выше 300 м (1000 фут) AMSL до FL100 Выше 300 м (1000 фут) AMSL до FL060 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23 | Район аэродрома МЕЗЕНЬ | Окружность радиусом 30 км с центром (655242с 0441254в) Окружность радиусом 60 км с центром (655242с 0441254в) | От земли до FL050 Выше FL050 до FL100 От земли до FL265 |
| 24 | Район аэродрома МОНЧЕГОРСК | 683700с 0332000в, 683600с 0334700в, 683500с 0340200в, 674200с 0344000в, 674200с 0342200в, 674100с 0330000в, 674300с 0323600в, 675900с 0322448в, 682200с 0322400в, 682400с 0323200в, 683200с 0330100в, 683700с 0332000в | От земли до FL150 |
| 25 | Район аэродрома МУРМАНСК | 685843с 0323549в, 685200с 0325500в, 683800с 0331148в, 682207с 0321339в, 683700с 0314648в, 685300с 0315800в, 685843с 0323549в | От земли до 500 м (1700 фут) AMSL |
| 26 | Район аэродрома МУРМАНСК (Мурмаши) | 684930с 0325024в, 684800с 0325506в, 684612с 0325036в, 684724с 0324718в, 684906с 0324618в, 684930с 0325024в | От земли до FL100 |
| 27 | Район аэродрома НАГУРСКОЕ | Окружность радиусом 50 км с центром (804808с 0474006в) | От земли до FL050 |
| 28 | Район аэродрома НАРЬЯН-МАР | Окружность радиусом 50 км с центром (673824с 0530718в) 665815с 0513437в, далее по часовой стрелке по дуге окружности радиусом 100 км с центром (673824с 0530718в) до 673943с 0552833в, 670049с 0545057в, 664725с 0515757в, 665815с 0513437в | Выше FL050 до FL200 |
| 29 | Район аэродрома ОЛЕНЬЯ | 683700с 0332000в, 683600с 0334700в, 683500с 0340200в, 674200с 0344000в, 674200с 0342200в, 674100с 0330000в, 674300с 0323600в, 675900с 0322448в, 682200с 0322400в, 682400с 0323200в, 683200с 0330100в, 683700с 0332000в | От земли до FL265 |
| 30 | Район аэродрома ОСТРОВ (Веретге) | 573500с 0291500в, 571200с 0293200в, 564700с 0285500в, 565500с 0275200в, 572700с 0280100в, 573000с 0281000в, 573100с 0281600в, 573500с 0291500в | От земли до FL150 |
| 31 | Район аэродрома ПЕТРОЗАВОДСК | Окружность радиусом 40 км с центром (615307с 0340917в) Окружность радиусом 75 км с центром (615307с 0340917в) | От земли до 600 м (2000 фут) AMSL Выше 600 м (2000 фут) AMSL до 900 м (3000 фут) AMSL |
| 32 | Район аэродрома ПЛЕСЕЦК | 625430с 0342642в, 622630с 0355248в, 614812с 0360048в, 610454с 0343006в, 612742с 0320454в, 622336с 0322642в, 624254с 0324236в, 625430с 0342642в | Выше 900 м (3000 фут) AMSL до FL590 |
| 33 | Район аэродрома ПРИВЫЛОВО | 631600с 0412200в, 625200с 0414700в, 621200с 0405100в, 620300с 0401500в, 620700с 0392000в, 625800с 0392200в, 630400с 0402000в, 631600с 0412200в Окружность радиусом 20 км с центром (602732с 0284454в) | От земли до FL300 От земли до 900 м (3000 фут) AMSL |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| | | 604306с 0284430в, 604154с 0292118в, 603254с 0293048в, 601324с 0293736в, 600000с 0291000в, 600148с 0282224в, 600200с 0280100в, 603400с 0282600в, 604306с 0284430в | От 900 м (3000 фут) AMSL до FL100 |
| 34 | Район аэродрома ПСКОВ | 575600с 0275700в, 580100с 0280500в, 581500с 0282300в, 581700с 0283800в, 573900с 0291400в, 573700с 0285000в, 573500с 0282600в, 573500с 0280700в, 572800с 0274600в, 574900с 0273600в, 574900с 0274700в, 575600с 0275700в | От земли до FL140 |
| 35 | Район аэродрома ПУШКИН | 594354с 0302036в, 594254с 0303600в, 593754с 0304418в, 594024с 0300806в, 594248с 0301142в, 594354с 0302036в | От земли до 600 м (2000 фут) AMSL |
| | | 594024с 0300806в, 593754с 0304418в, 593236с 0305148в, 592942с 0295000в, 593442с 0295824в, 594024с 0300806в | От земли до FL050 |
| 36 | Район аэродрома РОГАЧЕВО | 723000с 0500000в, 723000с 0550000в, 704000с 0550000в, 704000с 0500000в, 723000с 0500000в | От земли до FL370 |
| 37 | Район аэродрома САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (Пулково) | 595320с 0295418в, 595425с 0300335в, 595300с 0301042в, 595253с 0301158в, 595121с 0302929в, 595035с 0303109в, 594705с 0303831в, 594254с 0303600в, 594200с 0301630в, 594248с 0301142в, 594318с 0300618в, 594946с 0295216в, 595320с 0295418в | От земли до 300 м (1000 фут) AMSL |
| | | 600533с 0293203в, 600438с 0293859в, 600306с 0295036в, 600342с 0300900в, 600407с 0302241в, 600430с 0303636в, 595322с 0310922в, 594431с 0311428в, 593506с 0311001в, 592917с 0305608в, 593157с 0303657в, 592942с 0294952в, 593018с 0293622в, 594158с 0292208в, 595033с 0291650в, 595933с 0291856в, 600533с 0293203в | Выше 300 м (1000 фут) AMSL до 900 м (3000 фут) AMSL |
| | | 601112с 0283754в, 602020с 0294808в, 600850с 0313029в, 600339с 0321735в, 594856с 0322018в, 593155с 0320636в, 590622с 0314843в, 590713с 0305017в, 585959с 0291113в, 591644с 0282918в, 593723с 0290128в, 594405с 0290102в, 601112с 0283754в | Выше 900 м (3000 фут) AMSL до FL265 |
| | | Исключая район, ограниченный координатами 593818с 0292654в, 593930с 0293430в, 593612с 0293954в, 593324с 0293237в, 593814с 0292643в, 593818с 0292654в | Выше 300 м (1000 фут) AMSL до 450 м (1500 фут) AMSL |
| 38 | Район аэродрома СЕВЕРОМОРСК-1 | 692400с 0333000в, 690900с 0341400в, 685000с 0342000в, 683730с 0341000в, 683900с 0334000в, 685300с 0330800в, 690200с 0323900в, 690900с 0325000в, 691500с 0330300в, 692400с 0333000в | От земли до FL300 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 39 | Район аэродрома СЕВЕРОМОРСК-3 | 692400с 0333000в, 690900с 0341400в, 685000с 0342000в, 683730с 0341000в, 683900с 0334000в, 685300с 0330800в, 690200с 0323900в, 690900с 0325000в, 691500с 0330300в, 692400с 0333000в | От земли до FL300 |
| 40 | Район аэродрома СИВЕРСКИЙ | 591642с 0293206в, 592524с 0294218в, 592942с 0295000в, 593130с 0302648в, далее по часовой стрелке по дуге окружности радиусом 30 км с центром (592124с 0300212в) до 591642с 0293206в | От земли до FL050 |
| 41 | Район аэродрома СИВОРИЦЫ (Никольское) | 592942с 0295000в, 593302с 0295537в, 592930с 0302319в, 591818с 0302242в, 591642с 0300806в, 591621с 0295335в, 592400с 0295000в, 592700с 0294500в, 592942с 0295000в | От земли до FL050 |
| 42 | Район аэродрома СОЛОВКИ | 643522с 0355616в, 650400с 0351000в, 652838с 0354816в, далее по часовой стрелке по дуге окружности радиусом 50 км с центром (650148с 0354400в) до 643522с 0355616в | От земли до FL100 |
| 43 | Район аэродрома СОЛЬЦЫ | 582300с 0302100в, 582300с 0310000в, 581200с 0310000в, 574800с 0305100в, 573300с 0295600в, 575000с 0294400в, 581400с 0294100в, 582300с 0302100в | От земли до FL100 |
| 44 | Район аэродрома СРЕДНИЙ, ОСТРОВ | Окружность радиусом 50 км с центром (793145с 0910433в) | От земли до FL150 |
| 45 | Район аэродрома СТАРАЯ РУССА | 574329с 0310845в, 580850с 0311756в, 580658с 0314810в, далее по часовой стрелке по дуге окружности радиусом 30 км с центром (575742с 0312312в) до 574329с 0310845в | От земли до FL050 |
| 46 | Район вертодрома СТРЕЛЬНА | 580452с 0322005в, 573830с 0323630в, 572700с 0323100в, 570900с 0311000в, 572800с 0310700в, 574000с 0310730в, 580850с 0311756в, 580452с 0322005в | От FL050 до FL400 |
| 47 | Район вертодрома СТРЕЛЬНА | Окружность радиусом 5 км с центром (595136с 0300306в) | От земли до 300 м (1000 фут) AMSL |
| 47 | Район аэродрома СЫКТЫВКАР | 615139с 0512711в, 614513с 0512338в, 614156с 0513532в, далее по часовой стрелке по дуге окружности радиусом 40 км с центром (613849с 0505042в) до 615139с 0512711в | От земли до FL050 |
| 48 | Район аэродрома ТРУФАНОВО | Окружность радиусом 80 км с центром (613849с 0505042в) | Выше FL050 до FL140 |
| 48 | Район аэродрома ТРУФАНОВО | 592600с 0394000в, 591842с 0395530в, 591418с 0394730в, 591524с 0393948в, 591442с 0392942в, 592300с 0393000в, 592600с 0394000в | От земли до FL100 |
| 49 | Район аэродрома УСИНСК | 653957с 0573914в, 654040с 0570027в, далее по часовой стрелке по дуге окружности радиусом 40 км с центром (660017с 0572202в) до 653957с 0573914в | От земли до FL060 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 50 | Район аэродрома УХТА | Окружность радиусом 40 км с центром (633401с 0534816в) Окружность радиусом 80 км с центром (633401с 0534816в) | От земли до FL050 Выше FL050 до FL140 |
| 51 | Район аэродрома ЧЕРЕПОВЕЦ | 594200с 0380400в, 593400с 0382300в, 585300с 0383000в, 585100с 0375500в, 590000с 0371100в, 591200с 0370900в, 592200с 0371000в, 592700с 0372100в, 594000с 0373500в, 594200с 0380400в | От земли до FL080 |
| 52 | Район аэродрома ЧЕРНЯХОВСК | 543459с 0211603в, 545114с 0220403в, 543714с 0221807в, 542054с 0213013в, 543459с 0211603в | От земли до FL180 |
| 53 | Район аэроузла ОЛЕНЬИНСКИЙ | 683700с 0332000в, 683600с 0334700в, 683500с 0340200в, 674200с 0344000в, 674200с 0342200в, 674100с 0330000в, 674300с 0323600в, 675900с 0322448в, 682200с 0322400в, 682400с 0323200в, 683200с 0330100в, 683700с 0332000в | От земли до FL265 |
| 54 | Район аэроузла СЕВЕРОМОРСКИЙ | 692400с 0333000в, 690900с 0341400в, 685000с 0342000в, 683730с 0341000в, 683900с 0334000в, 685300с 0330800в, 690200с 0323900в, 690900с 0325000в, 691500с 0330300в, 692400с 0333000в | От земли до FL300 |
| МОСКОВСКАЯ ЗОНА ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ | | | |
| 55 | Район аэродрома АЛФЕРЬЕВО | 562112с 0354148в, 561400с 0353900в, 560531с 0360358в, 560200с 0355800в, 560511с 0351418в, 562324с 0351820в, 561312с 0352606в, далее по часовой стрелке по дуге окружности радиусом 30 км с центром (560600с 0355200в) до 562112с 0354148в | От земли до FL090 |
| 56 | Район аэродрома АНДРЕАПОЛЬ | Окружность радиусом 40 км с центром (563842с 0321900в) | От земли до FL090 |
| 57 | Район аэродрома БЕЛГОРОД | 502543с 0355030в, 503159с 0354553в, 504000с 0355700в, 504723с 0355217в, 505605с 0360351в, 510448с 0364118в, 510630с 0365300в, 510100с 0371200в, 504513с 0372549в, 501900с 0364942в, далее по государственной границе до 502543с 0355030в | От земли до FL090 |
| 58 | Район аэродрома БОРИСОГЛЕБСК | 513642с 0423624в, 513200с 0423500в, 511600с 0424412в, далее по часовой стрелке по дуге окружности радиусом 40 км с центром (512200с 0421106в) до 513642с 0423624в | От земли до FL090 |
| 59 | Район аэродрома БРЯНСК | 533300с 0342000в, 532442с 0345130в, 531700с 0345600в, 530118с 0342700в, 525454с 0335806в, 530700с 0334500в, 531330с 0334600в, 532600с 0340400в, 533300с 0342000в | От земли до FL090 |
| 60 | Район аэродрома БРЯНСК (Бежица) | 532330с 0340648в, далее по часовой стрелке по дуге окружности радиусом 10 км с центром (532030с 0341412в) до 531748с 0342200в, 531900с 0341200в, 532330с 0340648в | От земли до 800 м (2700 фут) AMSL |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 61 | Район аэродрома БУТУРЛИНОВКА | 510900с 0403500в, 505100с 0404300в, 504000с 0410800в, далее по часовой стрелке по дуге окружности радиусом 40 км с центром (504724с 0403630в) до 510900с 0403500в | От земли до FL090 |
| 62 | Район аэродрома ВЛАДИМИР | 562200с 0400200в, 562200с 0400900в, 562142с 0402000в, 560500с 0402800в, 560400с 0402200в, 560100с 0401300в, 554632с 0401225в, далее по часовой стрелке по дуге окружности радиусом 40 км с центром (560736с 0401900в) до 555836с 0394400в, 560200с 0395700в, 561100с 0394600в, 562200с 0400200в | От земли до FL090 |
| 63 | Район аэродрома ВОРОНЕЖ (Балтимор) | 512400с 0395542в, далее по часовой стрелке по дуге окружности радиусом 60 км с центром (513706с 0390830в) до 515636с 0382700в, 514400с 0390900в, 513700с 0391306в, 512400с 0395542в | От земли до FL100 |
| 64 | Район аэродрома ВОРОНЕЖ (Гремяче) | Окружность радиусом 7 км с центром (512800с 0385800в) | От земли до 1400 м (4600 фут) AMSL |
| 65 | Район аэродрома ВОРОНЕЖ (Придача) | 513748с 0400018в, далее по часовой стрелке по дуге окружности радиусом 60 км с центром (513706с 0390830в) до 512400с 0395542в, 513700с 0391306в, 514400с 0390900в, 513748с 0400018в | От земли до FL100 |
| 66 | Район аэродрома ВОРОНЕЖ (Чертовичкое) | 515636с 0382700в, далее по часовой стрелке по дуге окружности радиусом 60 км с центром (513706с 0390830в) до 520906с 0390206в, 515606с 0395036в, далее по часовой стрелке по дуге окружности радиусом 60 км с центром (513706с 0390830в) до 513748с 0400018в, 514400с 0390900в, 515636с 0382700в | От земли до FL100 |
| 67 | Район аэродрома ВЯЗЬМА (Двоевка) | 553400с 0334300в, 552700с 0344600в, 545100с 0345100в, 545300с 0335300в, 545530с 0334412в, 550200с 0334300в, 553400с 0334300в | От земли до FL090 |
| 68 | Район аэродрома ДОРОХОВО | Окружность радиусом 30 км с центром (574336с 0363906в) | От земли до FL090 |
| 69 | Район аэродрома ЕРМОЛИНО | 551900с 0364100в, 551500с 0365300в, 545800с 0364200в, 550200с 0361700в, 550500с 0361300в, 551100с 0361300в, 551600с 0362100в, 551900с 0364100в 551118с 0361324в, далее по часовой стрелке по дуге окружности радиусом 25 км с центром (551348с 0363636в) до 552400с 0362112в, далее против часовой стрелки по дуге окружности радиусом 30 км с центром (553642с 0363900в) до 552042с 0364030в, 551900с 0364100в, 551600с 0362100в, 551118с 0361324в 551500с 0365300в, 551400с 0365700в, 551300с 0370000в, далее по часовой стрелке по дуге окружности радиусом 25 км с центром (551348с 0363636в) до 550100с 0364400в, 551500с 0365300в | От земли до 1850 м (6000 фут) AMSL От 400 м (1400 фут) AMSL до 1400 м (4600 фут) AMSL |